ROWENTA®


DA1500





www.rowenta.com

EN
FR
CS
HU
SK
HR
SL
RO
SR
BG
PL
TR
ET
LV
LT
RU
UK


9
6
7
8
1
2
3
4
5
120V
240V
ON
OFF
Rowenta

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за бъдещи справки.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към източник на напрежение, ако не е изстинал за около 1 час.
- Ютията трябва да се използва и да се оставя на равна, твърда, топлоустойчива повърхност.
- Когато поставяте ютията върху стойката за ютия, се уверете, че повърхността, върху която я оставяте, е устойчива.
- Изключвайте винаги уреда от контакта: преди пълнене или излакване на резервоара за вода, преди неговото почистване, след всяка употреба.
- Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Пазете ютията и нейния кабел далеч от деца на възраст, по-малка от 8 години, когато уредът е под напрежение или изстива.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако са под надзор или им е било обяснено как да използват уреда по безопасен начин и те разбират свързаните с това рискове.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Уредът не бива да се използва, ако е падал на земята, показва очевидна повреда, тече или не функционира изправно. Никога не разглобявайте уреда. За да избегнете всякаква опасност, занесете го за проверка в одобрен сервизен център.



- Повърхностите, които са маркирани с този знак и основната плоча са силно нагорещени по време на използването на уреда. Не докосвайте тези повърхности преди ютията да е изстинала.

- Тази туристическа ютия не е предназначена за постоянна употреба.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

- Напрежението на вашата електроинсталация трябва да съответства на това на ютията (220-240V). Винаги включвайте ютията в заземен електрически контакт. Свързване към неправилно напрежение може да предизвика безвъзвратна повреда на ютията и ще обезсили гаранцията.
- Ако използвате мрежов електрически удължител се уверете, че той е с правилен номинал (16 A) със заземяване и е напълно разгърнат.
- Ако електрозахранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от одобрен сервизен център, за да се предотврати възможна опасност.
- Не изключвайте уреда от контакта, като дърпате кабела.
- Никога не потапяйте парната ютия във вода или друга течност. Никога не я поставяйте под чешма.
- Никога не докосвайте електрическия проводник с основната плоча на ютията.
- Уредът изпуска пара, която може да причини изгаряния, особено когато гладите близо до ръба на дъската за гладене.
- Никога не насочвайте парата към хора или животни.
- За вашата безопасност, този уред съответства на приложимите стандарти и разпоредби (директиви за уреди с ниско напрежение, за електромагнитна съвместимост, за околната среда).
- Този продукт е проектиран само за битова употреба. Производителят не носи отговорности и гаранцията не се прилага при използване с търговска цел, неправилно използване или неспазване на инструкциите.

Защита на околна среда!

ⓘ Вашият уред се дели на ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.

➲ Изхвърлете го на обозначените за тази цел места.

Пазете тази инструкция

ОПИСАНИЕ


1. Превключвател за напрежение (120/240 V)
2. Терморегулатор
3. Ключ за парата
4. Прецизен връх
5. Гладеща повърхност Microsteam200
6. Удобен резервоар за вода
7. Отвор за наливане на вода
8. Бутон за впръскване на пара
9. Освобождаване на дръжката

ПРЕДИ ГЛАДЕНЕ

Свалете лепенката от гладещата повърхност.

Настройте напрежението.

- Задайте подходящото напрежение, като използвате остър предмет. Ако избраното напрежение е 120 V, ютията ще работи в обхвата от 100 до 120 Ако е зададено на 240 V, ютията ще работи в обхвата от 200 до 240 V.





BG

Забележка.
Ако е необходимо, проверете дали адаптерът, който използвате, отговаря на изискванията за сигурност на страната, в която се намирате.

Поставете дръжката в положение за гладене.


- Натиснете бутона за освобождаване, който се намира отзад, иповдигнете дръжката, докато се фиксира в крайна позиция.
- При приключване процедирайте по същия начин за прибиране на дръжката.





Ютията е предвидена да работи с непречистена вода от крана.

Регулиране на температурата.



Забележка!
Ютията ще произвежда пара само когато регулаторът на парата е в оцветената зона.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВПРЪСКВАНЕ НА ПАРА И НА ВЕРТИКАЛНА ПАРА

За вертикално гладене.



Дръжте ютията на няколко сантиметра от дрехата, за да избегнете изгаряне на финитe тъкани.

ВАЖНО! Никога не насочвайте парата към хора и животни!

За изглаждане на трудни гънки.



Гладене на пара	Регулатор на парата в положение ON OFF	Температурата регулирана на •••	Памук Лен	Впръскване на пара

СУХО ГЛАДЕНЕ



Сухо гладене	Регулатор на парата в положение ON OFF	Температурата регулирана на • •• •••	Коприна, изкуствени тъкани Вълна	Впръскване на пара Регулиране на температурата •••

Нашият съвет е:
когато гладите в СУХ режим, започвайте гладенето от тъканите, които изискват ниска температура (•), и после преминавайте към тези, които изискват по-висока температура (•••).
Ако сте намалили терморегулатора, изчакайте около една минута, преди да гладите отново. Ако гладите тъкани с разнородни влакна: нагласете температурата на ютията според нивото на най-финото влакно.







ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЮТИЯТА

Почистване на ютията.

















BG

Забележка.
Уверете се, че ютията е студена, преди да я приберете.
Не използвайте почистващи препарати или препарати против котлен камък.



ВАЖНО! Не навивайте кабела около горещата опорна рамка.
Никога не съхранявайте ютията легнала върху опорната рамка.

Съхраняване на ютията.







Проблеми и възможни причини	Решения
Ютията произвежда малко пара или не произвежда пара	
• Избраната температура е прекалено ниска. • Регулаторът на парата е в положение OFF. • Няма вода в резервоара.	Поставете терморегулатора на • • • Завъртете регулатора на парата в положение ON. Напълнете резервоара за вода.
От дупките в опорната рамка капе вода.	
• Прекалено често сте използвали бутона за впръскване на пара. • Използвали сте пара, преди ютията да се нагорещи достатъчно. • Ютията е била съхранявана с вода в резервоара.	Изчаквайте няколко секунди преди всяко пускане на пара. Поставете термостата в оцветената зона и изчакайте ютията да се нагорещи (около 2 минути). Изпразнете резервоара, преди да приберете ютията, и завъртете регулатора на парата на OFF..
• Проблемът остава.	Занесете ютията в одобрен сервиз на фирмата.